

Réglage de l'heure normale

Retirez doucement la couronne jusqu'à la butée; pour régler l'heure exacte, tournez la couronne et enfoncez-la dans le boîtier.

Réglage de la date

Retirez la couronne jusqu'à la première butée - tournez-la dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que la date actuelle apparaisse. Enfoncez-la ensuite à nouveau dans la position initiale.

Utilisation du chronomètre

Appuyez sur le bouton **A**, la fonction chronomètre commence. La première minute, l'aiguille chronométrée du haut indique les 10^{ème} de sec. et passe ensuite au rythme des secondes. Le temps chronométré est exact au 10^{ème} de seconde jusqu'à 60 min.

Appuyez à nouveau sur le bouton **A** pour arrêter la fonction chronomètre. Vous pouvez alors lire le temps chronométré. Pour remettre l'aiguille à zéro, appuyez sur le bouton **B**.

Mesure du temps intermédiaire

Appuyez sur le bouton **A** pour débiter la fonction chronomètre - appuyez sur le bouton **B** pour arrêter le temps chronométré; le temps intermédiaire est alors affiché. Appuyez à nouveau sur le bouton **B**, l'aiguille indique le temps chronométré qui continue de s'écouler.

Ajustage de l'aiguille chronomètre

Si l'aiguille chronomètre ne se remet pas à la position zéro à la fin du chronométrage, vous devez l'ajuster. Pour cela, retirez doucement la couronne jusqu'à la butée - appuyez à plusieurs reprises sur les boutons **A + B** pour remettre l'aiguille à la position zéro.

Changement de la pile

Pour éviter d'endommager le rouage, faites échanger la pile par un spécialiste.

* Les piles usagées sont des déchets polluants à éliminer dans le respect de l'environnement.

Ne jetez pas non plus la montre avec les ordures normales. Utilisez les dépôts de collecte existants ou les décharges contrôlées.

Tijd zetten

Trek het opwindknopje voorzichtig volledig uit en zet de wijzers op de juiste tijd door de knop te draaien. Druk daarna het knopje terug in de kast.

Datum zetten

Trek het opwindknopje uit tot de eerste stand en draai het met de klok mee tot de juiste datum verschijnt. Druk dan het knopje terug in zijn initiale positie.

Gebruik van de stop-watch mogelijkheid

Door op knop **A** te drukken start de tijd. Tijdens de eerste minuut laat de bovenste stop-watch wijzer de tiende van een seconde zien. Daarna beweegt de wijzer elke seconde. Wanneer u ook wenst te stoppen, de tijd is tot op een tiende seconde nauwkeurig binnen de eerste 60 minuten.

De tijd wordt stop gezet door nogmaals op knop **A** te drukken en u kunt dan de gestopte tijd lezen. Door op knop **B** te drukken gaat de wijzer terug naar de **0** stand.

Lezen van tussentijd

De tijd begint te lopen zodra knop **A** is ingedrukt - druk op knop **B** en de tijd stopt zodat de tussentijd gelezen kan worden. Door nogmaals op knop **B** te drukken loopt de tijd door en gaat de wijzer naar de tijd die inmiddels verstreken is.

Aanpassen van de stop-watch wijzers

Mochten de stop-watch wijzers niet teruggaan naar de **0** stand nadat de stop procedure voltooid is, dan zullen de wijzers aangepast moeten worden. Trek het opwindknopje voorzichtig volledig uit en druk zowel knop **A** als **B** in, zodat de wijzers naar de **0** stand terug gebracht worden.

Batterij vervangen

Om schade te voorkomen adviseren wij om de batterij te laten vervangen door uw specialist.

* Zorg ervoor dat gebruikte batterijen op een milieuvriendelijke wijze weggegooid worden door gebruik te maken van de milieuvriendelijke afval faciliteiten. Gooi het horloge niet bij huis houdelijke afval.