

MC DIGITAL/ANALOG UHR

Knopf A

Licht

Betriebsart

Knopf B



Knopf C

Start / Einstellen

Stop / Auswahl

Knopf D

Funktionen:

- 6-stellige LCD Anzeige mit Stunde, Minute, Sekunde, Monat, Tag und Woche
- Täglicher Wecker und stündliches Läuten
- 12- oder 24-Stundenformat wählbar
- 1/100 Sekunden-Chronograph mit Rundenzeit
- EL Hintergrundbeleuchtung

Bedienungsanleitung

Normale Zeit **Knopf B** Chronograph **Knopf B** Weckfunktion **Knopf B** Zeitfunktion

A) Echtzeit

Knopf C drücken und Monat, Tag und Woche anzeigen

Knopf D zeigt Alarmzeit an Stunde, Minute, AM/PM

Knopf B zeigt Chronograph-Betriebsart

Knopf A drücken, EL Hintergrundbeleuchtung für 3 Sekunden

B) Chronograph

Mit Knopf B Chronograph-Betriebsart wählen

Mit Knopf C Start / Stop; Knopf D stellt auf Null zurück

Knopf C zum Starten drücken und mit Knopf D in den Split (zweite Zeitnahme) wählen

Mit Knopf C stoppen und Knopf D stellt auf Null zurück

Während der Zeitnahme Knopf B drücken um in Normalanzeige zurückzukommen; die Stoppuhr läuft im Hintergrund weiter (*Text fehlt im Original*)

C) Normale Zeiteinstellungen

Knopf B dreimal drücken; Sekunden blinken

Knopf D zum auswählen drücken und Knopf C zum Einstellen.

Sekunden > Minute > Stunde > Tag > Monat > Woche

Knopf B noch einmal drücken und zur Normalzeit zurückkehren

Stundeneinstellung: H für 24-Stundenformat, A oder P für 12-Stundenformat

D) Weckeinstellungen

Knopf B zweimal drücken und Stundenanzeige blinkt

Knopf D zum auswählen drücken und Knopf C zum Einstellen

Knopf B noch einmal drücken und zur Normalzeit zurückkehren

Knopf D + C einschalten / ausschalten des Weckers EIN / AUS

Knopf D zeigt Alarmzeit an

E) Ein / Ausstellen Stundensignal

Knopf D bitte gedrückt halten und dann Knopf B drücken. Wenn in der oberen LCD Anzeige "Montag-Sonntag" leuchtet, ist das Stundensignal eingeschaltet, durch nochmaliges Drücken auf Knopf B erscheint die Anzeige nicht mehr - das Stundensignal ist nun ausgeschaltet.